



Ledninger til ALGE S4 forbindes således:

- 11 = Stik til Ledning med 3 stik, forbinder pult til lille grå styreboks og til sender/modtager
- 13 = Stik til strømforsyning
- 14 = Stik til display-kabel

Øvrige stik bruges ikke!